

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru

DG-5X

USB-адаптер Bluetooth



Сконструированный специально для мобильных работников USB-адаптер Bluetooth DG-5X, использующий технологию беспроводной связи, позволяет пользователям одновременно подключаться к нескольким (до семи) ручным беспроводным сканерам серии Z-325x для быстрой и легкой передачи данных. Его отличительные особенности - очень компактные размеры, большой радиус действия и простая настройка подключений.

- Возможность одновременного подключения к нескольким (до семи) беспроводным устройствам
- Компактная и легкая конструкция
- 32-разрядный микропроцессор
- Простота подключений - справятся даже новички
- Совместим с устройствами iMac и Android и Linux и ПК Windows

Технические характеристики

РАБОЧИЙ

Микропроцессор

32-битный

Системный интерфейс

Полная скорость USB 2.0

Коннектор

4 PIN, штекер USB A

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры В x Ш x Д

9.5 × 18.3 × 58.3 mm

Вес (г)

7.5 g

РАДИОСВЯЗЬ

Частота

2,4 - 2,48 ГГц

Интерфейс

Беспроводной ключ-ключ

Рабочий диапазон

30–80 млн (зависит от операционной среды)

МОЩНОСТЬ

Входное напряжение

5 В постоянного тока $\pm 10\%$

Рабочий ток

В режиме ожидания: 44 мА типично; рабочий: 110 мА пиковое

НОРМАТИВНЫЙ

EMC

CE EN55022B; FCC, часть 15, класс B

Радио

FCC, часть 1 5C; CE EN 300328

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочая Температура

0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F)

Температура хранения

-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)

Влажность

5% - 95% относительной влажности (без конденсации)

Прочность падения

Выдерживает падение с высоты 1,2 млн.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://zebex.nt-rt.ru/> || zxb@nt-rt.ru